

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Łączników Narożnikowych z Gwintowanym Otworem

Wersja: 1.0

Data opracowania: 30.11.2024 r.

1. Opis Produktu

Łączniki narożnikowe z gwintowanym otworem to elementy konstrukcyjne przeznaczone do łączenia profili aluminiowych V-Slot i T-Slot w projektach maszyn CNC, drukarek 3D oraz innych konstrukcjach opartych na profilach aluminiowych. Produkt wyposażony jest w gwintowany otwór, który umożliwia montaż akcesoriów, takich jak stopki czy kółka.

Materiał: Aluminium.

Rozmiar: Różne rozmiary, np. szerokość 14 mm.

Kolor: Dostępne w kolorach czarnym, srebrnym i innych.

2. Dane Importera

Nazwa importera: SKY-VIDEO Marek Augustyński

NIP: 549-195-31-36

Adres kontaktowy: ul. Stanisława Staszica 31, 32-650 Kęty

E-mail: biuro@systemcnc.pl

Telefon: 794 617 695

3. Zastosowanie Produktu

Przeznaczenie:

Łączniki narożnikowe służą do łączenia profili w solidne, sztywne konstrukcje. Możliwość zastosowania gwintowanego otworu do mocowania dodatkowych elementów, takich jak stopki czy kółka.

Nieprawidłowe użycie:

Nie stosować w konstrukcjach przekraczających dopuszczalne obciążenie łącznika. Unikać używania w miejscach narażonych na korozję bez odpowiedniego zabezpieczenia.

4. Instrukcje Montażu i Instalacji

Kroki montażu:

Przygotuj profil V-Slot lub T-Slot oraz odpowiednie narzędzia.

Dopasuj łącznik narożny do profili w żądanej pozycji.

Zamontuj łącznik, używając śrub odpowiednich do danego systemu profili (np. śruby M5).

Dokładnie dokręć śruby, aby zapewnić stabilność konstrukcji.

W razie potrzeby wkręć stopkę lub kółko w gwintowany otwór.

Lista narzędzi:

Klucz imbusowy odpowiedni do śrub M5.

Klucz lub wkrętak do akcesoriów montowanych w gwintowanym otworze (np. stopki).

5. Bezpieczne Użytkowanie

Warunki użytkowania:

Produkt przeznaczony do użytku wewnętrznego oraz w standardowych warunkach zewnętrznych.

Działania, których należy unikać:

Nieprawidłowy montaż łącznika (np. brak dokręcenia śrub).

Nadmierne obciążenie konstrukcji.

6. Środki Bezpieczeństwa i Ostrzeżenia

Upewnij się, że konstrukcja jest stabilna przed rozpoczęciem użytkowania.

Regularnie sprawdzaj stan łącznika oraz dokręcenie śrub, szczególnie w przypadku ruchomych konstrukcji.

7. Konserwacja i Pielęgnacja Produktu

Czyszczenie: Czyść suchą lub lekko wilgotną ściereczką, unikając agresywnych środków chemicznych.

Konserwacja: Regularnie sprawdzaj gwintowany otwór i śruby pod kątem zużycia.

8. Instrukcje Składowania i Transportu

Składowanie: Przechowuj łączniki w suchym miejscu, z dala od wilgoci i substancji chemicznych.

Transport: Transportuj w opakowaniu chroniącym przed uszkodzeniami mechanicznymi.

9. Postępowanie w Przypadku Awarii lub Problemów z Produktem

W przypadku uszkodzenia łącznika należy go wymienić na nowy. Nie używaj uszkodzonych elementów w konstrukcji.

10. Informacje dotyczące Bezpieczeństwa Specyficzne dla Produktu

Gwintowany otwór jest przeznaczony wyłącznie do montażu akcesoriów o odpowiednim rozmiarze gwintu.

Nieprawidłowe użytkowanie może prowadzić do uszkodzenia profili lub samego łącznika.

11. Odpowiedzialność i Gwarancja

Warunki gwarancji: 12 miesięcy od daty zakupu.

Gwarancja obejmuje wady materiałowe i produkcyjne.

12. Środki Ochrony Osobistej

Zaleca się stosowanie rękawic ochronnych podczas montażu, aby uniknąć skaleczeń.

13. Kontakt Importera

E-mail: biuro@systemcnc.pl

Telefon: 794 617 695

Wersja: 1.0

Data opracowania: 30.11.2024 r.