

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Główek Ciągła

Wersja: 1.0

Data opracowania: 30.11.2024 r.

1. Opis Produktu

Główki ciągła to elementy mechaniczne stosowane w układach ruchu liniowego, przegubach oraz systemach sterowania. Dzięki precyzyjnej konstrukcji umożliwiają płynne przenoszenie ruchu i siły w różnych kierunkach.

2. Dane Importera

Nazwa importera: SKY-VIDEO Marek Augustyński

NIP: 549-195-31-36

Adres kontaktowy: ul. Stanisława Staszica 31, 32-650 Kęty

E-mail: biuro@systemcnc.pl

Telefon: 794 617 695

3. Zastosowanie Produktu

Przeznaczenie:

Główki ciągła są przeznaczone do zastosowań w maszynach przemysłowych, CNC, drukarkach 3D oraz w systemach wymagających wysokiej precyzji ruchu i siły.

Nieprawidłowe użycie:

Nie stosować w środowiskach o ekstremalnych temperaturach.

Nie stosować w instalacjach, w których występują substancje agresywne chemicznie, mogące uszkodzić powierzchnię główek.

Grupa docelowa użytkowników:

Produkt przeznaczony dla osób zaznajomionych z montażem mechanicznym, takich jak technicy, inżynierowie i mechanicy.

4. Instrukcje Montażu i Instalacji

Szczegółowy opis montażu:

Sprawdź czystość i stan gwintu oraz otworów montażowych przed instalacją.

Dopasuj gwint główki cięgła do odpowiedniego elementu konstrukcji, upewniając się, że nie występują luzy.

Dokładnie dokręć główkę do wymaganego momentu obrotowego zgodnie z zaleceniami projektu.

Lista narzędzi:

Klucz płaski lub oczkowy odpowiedni do rozmiaru gwintu.

Środek smarny (opcjonalny) w celu zabezpieczenia przed korozją.

5. Bezpieczne Użytkowanie

Instrukcje użytkowania:

Używaj główki cięgła zgodnie z jej przeznaczeniem i wytycznymi projektu.

Regularnie sprawdzaj stan elementu pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.

Działania, których należy unikać:

Nie przeciążaj główki cięgła powyżej jej dopuszczalnych parametrów technicznych.

Nie stosuj w środowiskach narażonych na silne chemikalia, mogące uszkodzić powierzchnię.

6. Środki Bezpieczeństwa i Ostrzeżenia

Zagrożenie uszkodzeniem mechanizmu: Regularnie kontroluj stan gwintu i przegubu.

Ryzyko niewłaściwego montażu: Niewłaściwe dokręcenie może prowadzić do awarii systemu.

7. Konserwacja i Pielęgnacja Produktu

Sposoby konserwacji:

Regularnie smaruj przegub, aby zmniejszyć tarcie i zapobiec korozji.

Sprawdzaj stan gwintu i elementów współpracujących.

Czyszczenie:

Czyść główkę suchą ściereczką.

Unikaj stosowania agresywnych środków chemicznych.

8. Instrukcje Składowania i Transportu

Składowanie:

Przechowuj w suchym i chłodnym miejscu, z dala od wilgoci i substancji chemicznych.

Transport:

Zapewnij ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi w trakcie transportu.

9. Postępowanie w Przypadku Awarii lub Problemów z Produktem

Co zrobić w przypadku awarii:

Natychmiast przerwij użytkowanie uszkodzonej główki cięgła.

Zdemontuj uszkodzony element i wymień go na nowy.

W razie wątpliwości skontaktuj się z importerem.

Adres serwisu:

SKY-VIDEO Marek Augustyński

ul. Oświęcimska 50, 43-331 Dankowice

10. Informacje dotyczące Bezpieczeństwa Specyficzne dla Produktu

Zagrożenie uszkodzeniem mechanizmu: Niewłaściwa instalacja może prowadzić do awarii systemu.

Ryzyko korozji: Brak regularnej konserwacji może wpłynąć na trwałość główki.

11. Odpowiedzialność i Gwarancja

Odpowiedzialność: Importer ponosi odpowiedzialność za jakość produktu zgodnie z obowiązującym prawem.

Warunki gwarancji:

2 lata dla konsumentów prywatnych.

1 rok dla firm.

Jak skorzystać z gwarancji:

Skontaktuj się z importerem pod adresem e-mail: biuro@systemcnc.pl lub telefonicznie: 794 617 695.

12. Kontakt Importera

E-mail: biuro@systemcnc.pl

Telefon: 794 617 695

13. Data i Numer Wersji Instrukcji

Wersja: 1.0

Data opracowania: 30.11.2024 r.