

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Napinaczy Paska Zębatego

Wersja: 1.0

Data opracowania: 5.12.2024 r.

1. Opis Produktu

Napinacz paska zębatego to precyzyjne akcesorium przeznaczone do regulacji naprężenia pasków zębatych w systemach mechanicznych. Produkt jest kompatybilny z paskami GT2 i 3GT o szerokości do 6 mm. Dzięki swojej konstrukcji umożliwia łatwe i szybkie dostosowanie napięcia paska, co jest niezbędne w drukarkach 3D, maszynach CNC i innych urządzeniach z napędem liniowym.

Specyfikacja techniczna:

Typ: Napinacz paska zębatego

Materiał: Stal nierdzewna lub sprężynowa

Kompatybilność: Paski GT2/3GT o szerokości do 6 mm

2. Dane Importera

Nazwa importera: SKY-VIDEO Marek Augustyński

NIP: 549-195-31-36

Adres: ul. Stanisława Staszica 31, 32-650 Kęty

E-mail: biuro@systemcnc.pl

Telefon: 794 617 695

3. Zastosowanie Produktu

Przeznaczenie:

Regulacja napięcia pasków zębatych w drukarkach 3D, maszynach CNC i innych systemach mechanicznych.

Stabilizacja działania pasków poprzez eliminację luzów.

Nieprawidłowe użycie:

Nie stosować z paskami o szerokości większej niż 6 mm.

Nie używać w środowiskach narażonych na korozję lub agresywne chemikalia bez odpowiedniego zabezpieczenia.

4. Instrukcje Montażu i Instalacji

Przygotowanie:

Upewnij się, że napinacz oraz pasek zębaty są czyste i wolne od zanieczyszczeń.

Sprawdź, czy pasek zębaty jest kompatybilny z napinaczem.

Montaż:

Umieść napinacz w odpowiednim miejscu w systemie prowadzenia paska.

Włóż pasek zębaty w napinacz, upewniając się, że jest prawidłowo ułożony w rowkach napinacza.

Reguluj napięcie paska, przesuując napinacz do pożądanej pozycji.

Testowanie:

Sprawdź, czy pasek zębaty działa płynnie i nie wykazuje luzów podczas ruchu.

Niezbędne narzędzia:

Klucz imbusowy lub śrubokręt (w zależności od konstrukcji systemu)

5. Bezpieczne Użytkowanie

Regularnie sprawdzaj napięcie paska oraz stabilność mocowania napinacza.

Nie stosuj nadmiernej siły podczas regulacji, aby uniknąć uszkodzenia paska lub napinacza.

Nie używaj produktu w aplikacjach przekraczających jego specyfikację techniczną.

6. Środki Bezpieczeństwa i Ostrzeżenia

Produkt przeznaczony wyłącznie do zastosowań technicznych – trzymać z dala od dzieci.

Upewnij się, że napinacz jest prawidłowo zamontowany przed rozpoczęciem pracy urządzenia.

Nie stosować w środowiskach mogących powodować korozję lub uszkodzenie mechaniczne.

7. Konserwacja i Pielęgnacja

Regularnie czyść napinacz z kurzu i innych zanieczyszczeń, aby zapewnić jego prawidłowe działanie.

W przypadku widocznych uszkodzeń wymień napinacz na nowy.

8. Postępowanie w Przypadku Awarii

Jeśli napinacz ulegnie uszkodzeniu, natychmiast przerwij użytkowanie i wymień uszkodzony element.

Sprawdź, czy pasek zębaty oraz inne elementy systemu nie uległy uszkodzeniu.

9. Przechowywanie i Transport

Przechowuj napinacz w suchym i czystym miejscu, z dala od wilgoci i agresywnych substancji chemicznych.

Transportuj produkt w oryginalnym opakowaniu, aby zapobiec jego uszkodzeniu.

10. Gwarancja i Serwis

Produkt objęty jest standardową gwarancją producenta. W przypadku pytań lub problemów technicznych skontaktuj się z importerem: biuro@systemcnc.pl.

11. Kompatybilność i Rozbudowa

Kompatybilny z paskami GT2/3GT o szerokości do 6 mm.

Możliwość zastosowania w różnych aplikacjach mechanicznych wymagających precyzyjnej regulacji napięcia pasków.

12. Recykling i Utylizacja

Produkt wykonany z metalu nadaje się do recyklingu zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów technicznych.

13. Informacje Dodatkowe

Aby zapewnić optymalną wydajność, montaż i użytkowanie napinacza należy przeprowadzać zgodnie z instrukcją.

W razie pytań dotyczących produktu skontaktuj się z naszym działem wsparcia technicznego.