

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Ploterów CNC QueenBee PRO Wersja KIT

Wersja: 1.0

Data opracowania: 30.11.2024 r.

1. Opis Produktu

Ploter CNC QueenBee PRO to zaawansowana wersja maszyny Work-Bee, wyposażona w precyzyjne szyny liniowe, które zwiększają sztywność, dokładność oraz zmniejszają drgania. Zestaw zawiera wyłącznie części mechaniczne do samodzielnego montażu i jest przeznaczony do użytku w różnych projektach, takich jak obróbka drewna, aluminium czy tworzyw sztucznych. Produkt sprzedawany bez silników elektrycznych.

2. Dane Importera

Nazwa: SKY-VIDEO Marek Augustyński

NIP: 549-195-31-36

Adres kontaktowy: ul. Stanisława Staszica 31, 32-650 Kęty

E-mail: biuro@systemcnc.pl

Telefon: 794 617 695

3. Zastosowanie Produktu

Przeznaczenie:

Ploter CNC QueenBee PRO jest przeznaczony do obróbki materiałów takich jak drewno, aluminium, pleksi, HDPE czy pianka. Idealny do zastosowań w branży przemysłowej, stolarskiej oraz dla majsterkowiczów.

Nieprawidłowe użycie:

Nie stosować maszyny do obróbki materiałów niekompatybilnych, takich jak stal czy inne metale o wysokiej wytrzymałości.

Grupa docelowa użytkowników:

Produkt przeznaczony dla użytkowników posiadających doświadczenie w obsłudze maszyn CNC oraz wiedzę techniczną dotyczącą montażu i kalibracji urządzeń mechanicznych.

4. Instrukcje Montażu i Instalacji

Szczegółowy opis montażu:

Rozpakuj wszystkie elementy zestawu i sprawdź ich kompletność.

Skorzystaj z dokumentacji dołączonej do projektu, aby przeprowadzić montaż krok po kroku.

Zamontuj szyny liniowe na osiach zgodnie z wytycznymi projektu.

Przymocuj dystansowe bloki nakrętek ACME oraz belki osi Y do ramy głównej.

Sprawdź stabilność wszystkich połączeń mechanicznych przed uruchomieniem maszyny.

Zainstaluj odpowiednie silniki i sterowniki CNC zgodnie z wytycznymi dostawcy.

Lista narzędzi:

Klucz imbusowy

Wkrętak krzyżakowy

Suwmiarka (opcjonalnie)

Narzędzia do kalibracji maszyn CNC

5. Bezpieczne Użytkowanie

Instrukcje użytkowania:

Zawsze upewnij się, że maszyna jest prawidłowo zamontowana i stabilna przed rozpoczęciem pracy.

Unikaj kontaktu z ruchomymi częściami maszyny podczas jej pracy.

Zapewnij odpowiednią wentylację i oświetlenie w miejscu pracy.

Warunki użytkowania:

Produkt przeznaczony do użytku w środowisku suchym i wolnym od kurzu.

Nie narażaj maszyny na działanie wysokich temperatur lub wilgoci.

Działania, których należy unikać:

Nie używaj maszyny bez wcześniejszego sprawdzenia stanu technicznego elementów mechanicznych.

Nie stosuj niekompatybilnych silników lub sterowników CNC, które mogą uszkodzić komponenty maszyny.

6. Środki Bezpieczeństwa i Ostrzeżenia

Ostrzeżenia dotyczące zagrożeń:

Stosuj okulary ochronne i rękawice podczas montażu i obsługi maszyny.

Odłącz maszynę od zasilania przed jakimikolwiek pracami serwisowymi.

Upewnij się, że wszystkie śruby i mocowania są dokładnie dokręcone, aby zapobiec niestabilności maszyny podczas pracy.

7. Konserwacja i Pielęgnacja Produktu

Sposoby konserwacji:

Regularnie czyść szyny liniowe i łożyska z kurzu i zanieczyszczeń.

Sprawdzaj stan bloków nakrętek ACME i w razie potrzeby dokonuj ich regulacji.

Czyszczenie:

Używaj miękkiej ściereczki do usuwania zabrudzeń z profili aluminiowych i szyn liniowych.

8. Instrukcje Składowania i Transportu

Składowanie:

Przechowuj maszynę w suchym miejscu, z dala od wilgoci i substancji chemicznych.

Unikaj składowania w miejscach o wysokiej wilgotności lub narażonych na ekstremalne temperatury.

Transport:

Transportuj maszynę w oryginalnym opakowaniu, aby uniknąć uszkodzeń mechanicznych.

9. Postępowanie w Przypadku Awarii lub Problemów z Produktem

Co zrobić w przypadku awarii:

W przypadku uszkodzenia szyn liniowych lub łożysk skontaktuj się z importerem w celu uzyskania części zamiennych.

Jeśli maszyna nie działa prawidłowo, sprawdź poprawność montażu i dokręcenie wszystkich elementów.

Adres serwisu:

SKY-VIDEO Marek Augustyński

ul. Oświęcimska 50, 43-331 Dankowice

10. Informacje dotyczące Bezpieczeństwa Specyficzne dla Produktu

Szyny liniowe zapewniają płynny ruch i wysoką dokładność obróbki. Regularne czyszczenie i konserwacja elementów mechanicznych są kluczowe dla utrzymania wydajności maszyny.

11. Odpowiedzialność i Gwarancja

Odpowiedzialność:

Importer odpowiada za jakość produktu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Warunki gwarancji:

Gwarancja 2 lata dla konsumentów prywatnych.

Gwarancja 1 rok dla firm.

Jak skorzystać z gwarancji:

Skontaktuj się z importerem pod adresem e-mail: biuro@systemcnc.pl lub telefonicznie: 794 617 695.

12. Kontakt do Importera

E-mail: biuro@systemcnc.pl

Telefon: 794 617 695

13. Data i Numer Wersji Instrukcji

Wersja: 1.0

Data opracowania: 30.11.2024 r.