

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bloków Dystansowych do Oston

Wersja: 1.0

Data opracowania: 5.12.2024 r.

1. Opis Produktu

Bloki dystansowe do oston to precyzyjne elementy konstrukcyjne zaprojektowane w celu ochrony śrub trapezowych przed zabrudzeniem i zapyleniem, szczególnie podczas obróbki skrawaniem. Bloki te są niezbędnym elementem konstrukcji w maszynach CNC, zapewniając ich dłuższą żywotność i niezawodność działania.

Specyfikacja techniczna:

Materiał: Wytrzymałe tworzywo sztuczne lub aluminium (zależnie od modelu)

Zastosowanie: Ochrona śrub trapezowych i komponentów mechanicznych w systemach maszyn CNC i innych urządzeniach

2. Dane Importera

Nazwa importera: SKY-VIDEO Marek Augustyński

NIP: 549-195-31-36

Adres: ul. Stanisława Staszica 31, 32-650 Kęty

E-mail: biuro@systemcnc.pl

Telefon: 794 617 695

3. Zastosowanie Produktu

Przeznaczenie:

Zabezpieczenie śrub trapezowych i prowadnic przed pyłem i zabrudzeniami.

Stosowanie w maszynach CNC, drukarkach 3D i innych urządzeniach przemysłowych wymagających precyzyjnej ochrony elementów mechanicznych.

Nieprawidłowe użycie:

Nie stosować w aplikacjach, które wymagają obciążeń przekraczających wytrzymałość materiału bloku.

Nie używać w środowiskach narażonych na działanie agresywnych substancji chemicznych bez odpowiedniego zabezpieczenia.

4. Instrukcje Montażu i Instalacji

Przygotowanie:

Upewnij się, że wszystkie elementy zestawu (bloki dystansowe, śruby, nakrętki) są kompletne.

Oczyść miejsce montażu z kurzu i zanieczyszczeń, aby zapewnić prawidłowe osadzenie bloków.

Montaż:

Zamocuj bloki dystansowe w odpowiednich miejscach konstrukcji, korzystając z dostarczonych śrub montażowych.

Dopasuj bloki w taki sposób, aby skutecznie zabezpieczały śruby trapezowe i inne elementy.

Upewnij się, że wszystkie połączenia są stabilne i dokręcone.

Testowanie:

Sprawdź działanie mechanizmu po zamontowaniu bloków, upewniając się, że żaden element nie zakłóca ruchu maszyny.

Niezbędne narzędzia:

Klucz imbusowy lub śrubokręt do montażu.

Narzędzia pomiarowe dla precyzyjnego ustawienia.

5. Bezpieczne Użytkowanie

Regularnie sprawdzaj stan bloków dystansowych oraz połączeń montażowych.

Nie przeciążaj bloków ponad ich specyfikację techniczną.

Zapewnij regularne czyszczenie, aby zapobiec gromadzeniu się zanieczyszczeń w chronionych miejscach.

6. Środki Bezpieczeństwa i Ostrzeżenia

Podczas montażu zachowaj ostrożność, aby nie uszkodzić bloków ani innych elementów konstrukcji.

Upewnij się, że bloki są poprawnie zamontowane, aby skutecznie chronić śruby trapezowe.

Produkt przeznaczony wyłącznie do zastosowań technicznych – trzymać z dala od dzieci.

7. Konserwacja i Pielęgnacja

Regularnie czyść bloki dystansowe z kurzu i zanieczyszczeń, aby zapewnić ich optymalną wydajność.

Sprawdzaj stan śrub montażowych i dokręcaj je w razie potrzeby.

W przypadku widocznych uszkodzeń wymień bloki na nowe.

8. Postępowanie w Przypadku Awarii

Jeśli bloki dystansowe ulegną uszkodzeniu, natychmiast przerwij użytkowanie maszyny i wymień bloki na nowe.

Sprawdź inne elementy maszyny, aby upewnić się, że nie zostały uszkodzone.

9. Przechowywanie i Transport

Przechowuj bloki w suchym miejscu, z dala od wilgoci i substancji chemicznych.

Transportuj produkt w oryginalnym opakowaniu, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.

10. Gwarancja i Serwis

Produkt objęty jest standardową gwarancją producenta. W przypadku pytań lub problemów technicznych skontaktuj się z importerem: biuro@systemcnc.pl.

11. Kompatybilność i Rozbudowa

Kompatybilne z systemami ochrony śrub trapezowych w maszynach CNC i drukarkach 3D.

Możliwość zastosowania w różnych konstrukcjach mechanicznych w zależności od potrzeb projektu.

12. Recykling i Utylizacja

Produkt należy oddać do punktu zbiórki odpadów technicznych zgodnie z lokalnymi przepisami.

13. Informacje Dodatkowe

Montaż i użytkowanie bloków dystansowych należy przeprowadzać zgodnie z instrukcją, aby zapewnić bezpieczeństwo i optymalną wydajność pracy maszyny.

W razie pytań dotyczących produktu skontaktuj się z naszym działem wsparcia technicznego.