

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Osłon Wentylatora

Wersja: 1.0

Data opracowania: 30.11.2024

1. Opis Produktu

Ostony wentylatora to solidne i trwałe akcesoria zabezpieczające, wykonane z metalowego drutu, które chronią wentylatory przed uszkodzeniem oraz zabezpieczają użytkownika przed kontaktem z ruchomymi elementami. Powierzchnia pokryta niklowaniem zapewnia trwałość i odporność na korozję. Ostony idealnie nadają się do zastosowań w projektach takich jak maszyny CNC, drukarki 3D, systemy V-Slot i inne urządzenia przemysłowe.

2. Dane Importera

Nazwa importera: SKY-VIDEO Marek Augustyński

NIP: 549-195-31-36

Adres kontaktowy: ul. Stanisława Staszica 31, 32-650 Kęty

E-mail: biuro@systemcnc.pl

Telefon: 794 617 695

3. Zastosowanie Produktu

Przeznaczenie:

Zabezpieczenie wentylatorów przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Ochrona użytkownika przed kontaktem z ruchomymi elementami wentylatora.

Poprawa estetyki i funkcjonalności urządzeń.

Nieprawidłowe użycie:

Nie używać ostony w warunkach narażonych na ekstremalne temperatury, wilgoć lub środki chemiczne.

Nie stosować osłon na wentylatory o większych rozmiarach niż przewidziane przez producenta ostony.

Grupa docelowa użytkowników:

Produkt przeznaczony dla techników, inżynierów oraz użytkowników zajmujących się budową lub konserwacją maszyn przemysłowych i urządzeń elektronicznych.

4. Instrukcje Montażu i Instalacji

Szczegółowy opis montażu:

Upewnij się, że wentylator jest odłączony od zasilania.

Dopasuj osłonę wentylatora do rozmiaru urządzenia.

Zamocuj osłonę za pomocą odpowiednich śrub lub klipsów zgodnie z dołączoną dokumentacją.

Sprawdź, czy osłona jest stabilnie zamontowana i nie przeszkadza w pracy wentylatora.

Lista narzędzi:

Śrubokręt,

Klucz imbusowy (jeśli wymagane),

Narzędzia do precyzyjnego dopasowania osłony.

5. Bezpieczne Użytkowanie

Instrukcje użytkowania:

Regularnie sprawdzaj osłonę pod kątem uszkodzeń mechanicznych lub deformacji.

Upewnij się, że osłona jest czysta i nie blokuje przepływu powietrza.

Działania, których należy unikać:

Nie modyfikuj osłony, aby nie osłabić jej struktury.

Nie używaj osłony na wentylatorach bez odpowiedniego mocowania.

6. Środki Bezpieczeństwa i Ostrzeżenia

Produkt jest przeznaczony do stosowania wyłącznie z wentylatorami zgodnymi z rozmiarem osłony.

Upewnij się, że osłona jest stabilnie zamocowana, aby zapobiec jej odpadnięciu podczas pracy wentylatora.

Zachowaj ostrożność podczas montażu, aby uniknąć obrażeń.

7. Konserwacja i Pielęgnacja Produktu

Czyszczenie: Regularnie czyść osłonę z kurzu i zabrudzeń za pomocą miękkiej ściereczki lub sprężonego powietrza.

Kontrola: Sprawdzaj osłonę pod kątem oznak korozji lub uszkodzeń mechanicznych.

Mocowanie: Upewnij się, że śruby mocujące są dobrze dokręcone.

8. Postępowanie w Przypadku Awarii

Jeśli osłona jest uszkodzona lub zdeformowana, natychmiast ją wymień.

W przypadku odkręcenia się osłony podczas pracy, zatrzymaj wentylator i ponownie ją zamocuj.

9. Instrukcje Składowania i Transportu

Składowanie:

Przechowuj osłonę w suchym i czystym miejscu, aby zapobiec korozji.

Transport:

Transportuj osłony w opakowaniach zabezpieczających przed uszkodzeniami mechanicznymi.

10. Informacje dotyczące Bezpieczeństwa Specyficzne dla Produktu

Oslony są zgodne z normą IP40, co oznacza ochronę przed ciałami obcymi większymi niż 1 mm.

Produkt nie jest wodoodporny ani pyłoszczelny, dlatego należy stosować go w zamkniętych i kontrolowanych warunkach.

11. Odpowiedzialność i Gwarancja

Odpowiedzialność:

Importer zapewnia zgodność produktu z obowiązującymi normami bezpieczeństwa.

Warunki gwarancji:

Gwarancja obejmuje wady materiałowe i produkcyjne na okres 12 miesięcy od daty zakupu.

12. Środki Ochrony Osobistej

Podczas montażu zaleca się użycie rękawic ochronnych, aby uniknąć skaleczeń.

13. Kontakt Importera

Importer: SKY-VIDEO Marek Augustyński

Adres: ul. Stanisława Staszica 31, 32-650 Kęty

NIP: 549-195-31-36

E-mail: biuro@systemcnc.pl

Telefon: 794 617 695

Data opracowania: 30.11.2024

Wersja: 1.0