

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Stołu Teowego do Maszyn CNC

Wersja: 1.0

Data opracowania: 05.12.2024 r.

1. Opis Produktu

Stół teowy wykonany z wysokiej jakości aluminium jest przeznaczony do stosowania w maszynach CNC. Dzięki solidnej konstrukcji doskonale nadaje się do mocowania detali wykonanych z różnych materiałów oraz akcesoriów takich jak imadło czy oś obrotowa. Produkt wspiera szybki montaż dzięki kompatybilności z nakrętkami rowkowymi i śrubami M6, co czyni go wszechstronnym elementem wyposażenia maszyn CNC.

2. Dane Importera

Nazwa: SKY-VIDEO Marek Augustyński

NIP: 549-195-31-36

Adres kontaktowy: ul. Stanisława Staszica 31, 32-650 Kęty

E-mail: biuro@systemcnc.pl

Telefon: 794 617 695

3. Zastosowanie Produktu

Przeznaczenie:

Mocowanie detali w maszynach CNC.

Montaż akcesoriów takich jak imadła, osie obrotowe lub inne elementy.

Nieprawidłowe użycie:

Nie stosować w warunkach narażających stół na nadmierne obciążenia przekraczające jego specyfikację.

Nie stosować w środowisku agresywnym chemicznie bez odpowiedniego zabezpieczenia.

Grupa docelowa użytkowników:

Operatorzy maszyn CNC, technicy i inżynierowie.

4. Instrukcje Montażu i Instalacji

Kroki instalacji:

Upewnij się, że powierzchnia montażowa jest czysta i stabilna.

Umieść stół teowy na maszynie CNC, dopasowując go do miejsca mocowania.

Przymocuj stół za pomocą nakrętek rowkowych lub śrub M6.

Sprawdź stabilność stołu i poprawność zamocowania akcesoriów.

Lista narzędzi:

Klucz imbusowy odpowiedni dla śrub M6.

Zestaw nakrętek rowkowych kompatybilnych z rowkami stołu.

5. Bezpieczne Użytkowanie

Instrukcje użytkowania:

Regularnie sprawdzaj stabilność mocowania stołu oraz zamontowanych akcesoriów.

Używaj wyłącznie śrub i nakrętek zgodnych z wymiarami rowków stołu teowego.

Warunki użytkowania:

Produkt przeznaczony do stosowania wewnątrz pomieszczeń, w standardowych warunkach środowiskowych.

Działania, których należy unikać:

Nie przeciążaj stołu poza jego specyfikację.

Unikaj stosowania stołu w wilgotnych lub zapyłonych środowiskach bez odpowiedniego zabezpieczenia.

6. Środki Bezpieczeństwa i Ostrzeżenia

Ostrzeżenia dotyczące zagrożeń:

Nieprawidłowe zamocowanie stołu lub akcesoriów może prowadzić do destabilizacji maszyny.

Upewnij się, że stół jest odpowiednio przymocowany przed rozpoczęciem pracy.

7. Konserwacja i Pielęgnacja Produktu

Konserwacja:

Sprawdzaj regularnie stan rowków montażowych oraz powierzchni stołu pod kątem uszkodzeń mechanicznych.

Czyszczenie:

Używaj suchej ściereczki lub lekko wilgotnej szmatki do czyszczenia powierzchni stołu. Unikaj agresywnych środków chemicznych.

8. Instrukcje Składowania i Transportu

Składowanie:

Przechowuj stół w suchym i czystym miejscu, chroniąc przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi.

Transport:

Transportuj stół w odpowiednim opakowaniu ochronnym, aby zapobiec jego uszkodzeniu.

9. Recykling i Utylizacja

Produkt wykonany z aluminium nadaje się do recyklingu zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów technicznych.

10. Kontakt do Importera

E-mail: biuro@systemcnc.pl

Telefon: 794 617 695

11. Data i Numer Wersji Instrukcji

Wersja: 1.0

Data opracowania: 05.12.2024 r.