

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wiatraków/Wentylatorów

Wersja: 1.0

Data opracowania: 5.12.2024 r.

1. Opis Produktu

Wiatraki/wentylatory to urządzenia przeznaczone do chłodzenia komponentów w maszynach CNC, drukarkach 3D, laserach i innych urządzeniach elektronicznych. Dzięki wysokiej wydajności i cichej pracy zapewniają efektywne chłodzenie w różnorodnych aplikacjach. Produkt jest wykonany z trwałych materiałów, co gwarantuje niezawodność i długą żywotność.

Specyfikacja techniczna:

Zasilanie: Prąd stały (DC)

Prędkość obrotowa: Zoptymalizowana dla skutecznego chłodzenia

Zastosowanie: Chłodzenie elementów mechanicznych i elektronicznych

2. Dane Importera

Nazwa importera: SKY-VIDEO Marek Augustyński

NIP: 549-195-31-36

Adres: ul. Stanisława Staszica 31, 32-650 Kęty

E-mail: biuro@systemcnc.pl

Telefon: 794 617 695

3. Zastosowanie Produktu

Przeznaczenie:

Chłodzenie komponentów elektronicznych w maszynach CNC, drukarkach 3D, laserach, ploterach i innych urządzeniach.

Zapobieganie przegrzewaniu się podzespołów podczas intensywnej pracy urządzenia.

Nieprawidłowe użycie:

Nie podłączać wentylatora do zasilania o wyższym napięciu niż przewidziane w specyfikacji.

Nie stosować w środowiskach narażonych na nadmierną wilgoć lub wysoką temperaturę przekraczającą dopuszczalne wartości.

4. Instrukcje Montażu i Instalacji

Przygotowanie:

Upewnij się, że napięcie zasilania odpowiada specyfikacji wentylatora.

Zlokalizuj miejsce montażu zapewniające dobrą cyrkulację powietrza.

Montaż:

Przymocuj wentylator w wyznaczonym miejscu za pomocą śrub montażowych lub dedykowanego uchwyty.

Podłącz przewody wentylatora do źródła zasilania, upewniając się, że polaryzacja (+/-) jest prawidłowa.

Testowanie:

Włącz zasilanie i upewnij się, że wentylator pracuje prawidłowo i bez nadmiernego hałasu.

Niezbędne narzędzia:

Śrubokręt do montażu.

Miernik napięcia do sprawdzenia poprawności podłączenia.

5. Bezpieczne Użytkowanie

Nie dotykaj wirnika wentylatora podczas jego pracy.

Upewnij się, że przewody zasilające są odpowiednio izolowane, aby zapobiec zwarceniu.

Regularnie sprawdzaj stan wentylatora, aby upewnić się, że nie jest zablokowany przez kurz lub inne zanieczyszczenia.

6. Środki Bezpieczeństwa i Ostrzeżenia

Upewnij się, że wentylator jest zamontowany w stabilny sposób, aby uniknąć wibracji lub hałasu.

Nie używaj wentylatora w środowiskach przekraczających jego specyfikację techniczną, takich jak bardzo wysokie lub niskie temperatury.

Produkt przeznaczony wyłącznie do zastosowań technicznych – trzymać z dala od dzieci.

7. Konserwacja i Pielęgnacja

Regularnie czyść wentylator z kurzu i zanieczyszczeń za pomocą sprężonego powietrza lub miękkiej szczoteczki.

Sprawdzaj stan przewodów zasilających i połączeń elektrycznych.

W przypadku uszkodzenia wentylatora wymień go na nowy, aby zapewnić optymalną wydajność chłodzenia.

8. Postępowanie w Przypadku Awarii

Jeśli wentylator przestanie działać, sprawdź, czy przewody zasilające są prawidłowo podłączone i nieuszkodzone.

W przypadku zablokowania wentylatora oczyść wirnik i usuń przeszkody.

Jeśli problem nie ustępuje, wymień wentylator na nowy.

9. Przechowywanie i Transport

Przechowuj wentylatory w suchym i czystym miejscu, z dala od wilgoci i substancji chemicznych.

Transportuj urządzenie w oryginalnym opakowaniu, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.

10. Gwarancja i Serwis

Produkt objęty jest standardową gwarancją producenta. W przypadku pytań lub problemów technicznych skontaktuj się z importerem: biuro@systemcnc.pl.

11. Kompatybilność i Rozbudowa

Wentylatory kompatybilne są z szeroką gamą urządzeń elektronicznych i mechanicznych, takich jak maszyny CNC, drukarki 3D, lasery i inne.

Możliwość montażu w różnych konfiguracjach w zależności od wymagań projektu.

12. Recykling i Utylizacja

Produkt należy oddać do punktu zbiórki elektroodpadów zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji urządzeń elektrycznych.

13. Informacje Dodatkowe

Aby zapewnić optymalną wydajność, montaż należy przeprowadzać zgodnie z instrukcją.

W razie pytań dotyczących użytkowania produktu skontaktuj się z naszym działem wsparcia technicznego.