

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Kół Bigujących do OTK-3

Wersja: 1.0

Data opracowania: 05.12.2024 r.

1. Opis Produktu

Zestaw kół bigujących do OTK-3 umożliwia precyzyjne przygotowanie punktów gięcia na tekturze litej, falistej oraz innych materiałach, co ułatwia ich składanie. Koła bigujące są montowane w OTK-3, zapewniając dokładne i powtarzalne wyniki.

2. Dane Importera

Nazwa: SKY-VIDEO Marek Augustyński

Adres: ul. Stanisława Staszica 31, 32-650 Kęty

E-mail: biuro@systemcnc.pl

Telefon: 794 617 695

3. Zastosowanie Produktu

Przeznaczenie:

Zestaw przeznaczony do użytku z urządzeniem OTK-3 w celu przygotowania materiałów do gięcia.

Nieprawidłowe użycie:

Nie stosować z urządzeniami innymi niż OTK-3.

Unikać stosowania na materiałach przekraczających zalecane parametry grubości i twardości.

Grupa docelowa użytkowników:

Produkt przeznaczony dla osób z doświadczeniem w obsłudze maszyn CNC i narzędzi bigujących.

4. Instrukcje Montażu i Instalacji

Kroki montażu:

Zamontuj uchwyt koła bigującego w urządzeniu OTK-3 zgodnie z instrukcją obsługi.

Wybierz odpowiednie koło bigujące w zależności od grubości i rodzaju materiału.

Przymocuj koło bigujące do uchwytu za pomocą dołączonych elementów montażowych.

Sprawdź stabilność montażu przed rozpoczęciem pracy.

Lista narzędzi:

Klucz imbusowy do mocowania uchwytu.

5. Bezpieczne Użytkowanie

Instrukcje użytkowania:

Upewnij się, że urządzenie OTK-3 jest poprawnie skalibrowane.

Nie używaj nadmiernej siły podczas pracy, aby uniknąć uszkodzenia materiału lub narzędzia.

Warunki użytkowania:

Produkt przeznaczony do użytku wewnętrznego w standardowych warunkach środowiskowych.

Działania, których należy unikać:

Nie stosuj zestawu z uszkodzonym uchwytem lub kołem bigującym.

6. Środki Bezpieczeństwa i Ostrzeżenia

Ostrzeżenia dotyczące zagrożeń:

Upewnij się, że urządzenie OTK-3 jest wyłączone podczas montażu lub demontażu koła bigującego.

Używaj odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak okulary ochronne i rękawice.

7. Konserwacja i Pielęgnacja Produktu

Sposoby konserwacji:

Regularnie sprawdzaj stan kół bigujących pod kątem zużycia.

Czyść koła bigujące suchą szmatką po każdym użyciu, aby usunąć resztki materiału.

Czyszczenie:

Nie stosować agresywnych środków chemicznych do czyszczenia kół bigujących.

8. Instrukcje Składowania i Transportu

Składowanie:

Przechowuj zestaw w suchym miejscu, chroniąc go przed wilgocią i kurzem.

Transport:

Transportuj w oryginalnym opakowaniu, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.

9. Postępowanie w Przypadku Awarii lub Problemów z Produktem

W przypadku problemów:

Skontaktuj się z importerem pod adresem e-mail: biuro@systemcnc.pl lub telefonicznie: 794 617 695.

Serwis:

Adres serwisu: ul. Stanisława Staszica 31, 32-650 Kęty.

10. Informacje Dodatkowe

Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że używasz aktualnej wersji oprogramowania UCCNC (wersja 1.2110) lub pełnej wersji WinPC-NC.

Wersja: 1.0

Data opracowania: 05.12.2024 r.